

## V.T.D -取扱説明書-




## 【セッティング例】



ほんのりと音に艶と丸みをプラス。



歪みとトーンを上げてHRサウンド。



ドゥーミーなメタル系サウンド。

## 【注意事項】

- ・内部で電圧を最適化していますので、DCアダプタは必ず最初に指定したものを使用してください。
- ・操作系は、左から Volume、Tone、Drive となります。
- ・INPUTにプラグを挿すことで通電します そのままだと電力を消費します。 真空管の劣化を早める原因となります。 **使用しない時はINPUTジャックから プラグを抜いてください**。
- ・付属の真空管力バーは、あくまでも 運搬用です。

**使用の際には必ず外してください**。 また長期間装着したままにすることも 故障や事故の原因となります。

- ・真空管は、暖まるまで本領を発揮 しません。ジャックを挿して5分ほど待ち、ケースがほんのりと暖かくなってから フットスイッチをONにしてください。
- ・エフェクトがONになると真空管が青く 灯ります。
- ・使用中・使用後後は、ケース/真空管 ともにかなりの高温になっている場合 があります。

火傷などにご注意ください。

- ・設計上、VOLUMEだけでなくDRIVEをOに した場合も出力がOになります。ご注意ください。
- ・真空管は消耗品です。 使用時間や、使い方、個体差などにより 数ヶ月〜数年間もつ場合があります。 よって**真空管は保証の対象外**とさせて いただきます。
- ・真空管や、アダプターを変更した場合 内部電圧の調整が必要となります。 往復の送料と部品代をご負担いただき、 こちらで調整することも可能です。 **ご自分で調整なさった場合、後の保証は**

**ご自分で調整なさった場合、後の保証は 適用外**とさせていただきます。